

PLAUKŲ DŽIOVINTUVAS SH-6643

220-240 V, 50/60 Hz / 1800 - 2200 W. II klasė

PRIETAISO DALYS

1. Oro išėjimo anga
2. Antgalis - koncentratorius
3. Maitinimo laidas
4. Pakabinimo kilpa
5. Oro stiprumo jungiklis (0,1,2)
6. Temperatūros jungiklis (1,2,3)
7. Vesaus oro mygtukas
8. Oro patekimo grotelės
9. Atdarymo mygtukas



SAUGUMO ĮSPĖJIMAI

1. Prieš pirmą kartą įjungiant prietaisą, patikrinkite ar ant pakuotės nurodyti įtampos reikalavimai atitinka įtampą, įsų namuose.
2. Jei gu yra pažeistas prietaiso laidas, siekiant išvengti žalos, jį privalo pakeisti gamintojas arba kvalifikuotas asmuo.
3. Kai prietaisas yra naudojamas vonios kambaryje, po naudojimo jį iškart išjunkite, venkite sąlyčio su vandeniu.
4. Papildomai apsaugai yra rekomenduojama vonios kambaryje įmontuoti liekamosios srovės įtaisą (RCD), neviršijancio 30 mA. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su kvalifikuotais specialistais.
5. ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo, kriauklės ir kitų vietų, kuriose būna vandens.
6. Nenaudokite prietaiso kitiems tikslams nei nurodyta instrukcijoje
7. Šį prietaisą gali naudoti vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurie turi fizinį, jutiminių ar protinių sutrikimų, jeigu jie yra prižiūrimi ir yra supažindinti su prietaiso naudojimo instrukcija ir galimais pavojais. Vaikai neturėtų valyti prietaiso be suaugusiųjų priežiūros.
8. Naudodami prietaisą vonioje, visada išjunkite laidą iš rozetės, net jeigu prietaisas yra išjungtas.
9. Nenaudokite prietaiso lauke.
10. Visada išjunkite laidą iš rozetės, kai prietaiso nenaudojate ir prieš jį valydam.
11. Tarn, kad išvengtumėte elektros šoko, nepamirškite prietaiso į vandenį ir kitus skysčius.
12. Nepurškite aerozolio ir kitų purškiamų priemonių, kai naudojate įrenginį.
13. Nepalikite prietaiso įjungto, kai jo nenaudojate.
14. Naudokite tik tuos priedus, kurie yra pridėti pakuotėje.
15. Oro patekimo ir išėjimo angos negali būti uždenčios, kadangi prietaisas gali įkaisti.
16. Jei gu angos yra uždenčiamos ir oro cirkuliacija yra sutrikdoma, prietaise yra įmontuota perkaitimo apsauga, kuri automatiškai išjunga prietaisą. Prietaisas vėl išjungs automatiškai po kelių minučių, kai atvės.
17. Saugokite, jog i oro angas nebūtų įtraukti plaukai.
18. Įrenginį laikykite sausoje ir vėsioje vietoje. Nenaudokite šlapiomis rankomis
19. Įsitikinkite, jog i džiovintuvą nėra įdėta jokių daiktų, tokių kaip segtukai ir pan.. Tai gali sukelti trumpą sąjungimą.
20. Nenaudokite prietaiso, kai esate basomis kojomis.
21. Saugokitės nudegimų! Kai kurios prietaiso dalys gali įkaisti, todėl naudodami jį laikykite tik už rankenos.

22. Nenaudokite džiovintuvo, jeigu jaučiatės mieguisti arba yra tikimybė, jog užmigsite.
23. Perkaitimo atveju įrenginys išjunga automatiškai. Išjunkite iš elektros šaltinio ir leiskite pilnai atvėsti. Prieš naudodami džiovinuvą vėl, patikrinkite, ar oro patekimo/išėjimo angos yra atviros ir nėra padengtos pūkais, plaukais ar kt.

PRIETAISO NAUDOJIMAS

1. Įjunkite laidą i elektros šaltinį.
2. Prietaiso įjungimas: oro stiprumo mygtuką nustatykite ant 1 (mažas stiprumas) ar 2 (aukštas stiprumas). Norėdami išjungti prietaisą, mygtuką perstatykite ant 0.
3. Temperatūra: Nustatykite jungiklį ant 1 (žema), 2 (vidurinė), 3 (aukšta)
4. Vesaus oras: Paspauskite ir laikykite vesaus oro mygtuką. Norėdami sustabdyti funkciją, tiesiog atleiskite mygtuką.
5. Džiovintuvo išjungimas: Nustatykite oro stiprumo jungiklį ant 0
6. Išjunkite prietaisą.
7. Antgalio – koncentratoriaus naudojimas. Uždėkite antgalį ant džiovintuvo. ĮSPĖJIMAS: ANTGALIS-KONCENTRATORIUS GALI ĮKAISTI NAUDOJIMO METU. NELLEISTI.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

1. Prieš valant prietaisą, įsitikinkite, jog jis yra atvėsęs ir išjungtas iš elektros lizdo. Valykite prietaisą su drėgna šluoste. Po valymo palikite prietaisą išdžiūti.
 2. Reguliariai valykite oro patekimo grotėles. Paspauskite atidarymo mygtuką. Kai grotelės atsidarė, išvalykite jas ir uždarykite.
 3. Nebandykite patys remontuoti prietaiso.
 4. Išjunkite prietaisą iš elektros lizdo, kai jo nenaudojate. Po naudojimo leiskite jam atvėsti ir laikykite saugioje, sausoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje. Niekada nevytikite laido aplink prietaisą, kadangi jis gali greičiau nusidėvėti. Netempkite ir nelankstykite laido, ypač prie jungčių.
 5. Džiovintuvą galite kabinti ant įmontuotos pakabinimo kilpos.
- ĮSPĖJIMAS. Norėdamas tinkamai naudoti gamini, prieš jį naudodamas naudotojas privalo perskaityti ir suprasti naudotojo vadovą.
 - Nenaudokite prietaiso, jeigu yra pažeistas maitinimo laidas.
 - Neleiskite vaikams naudoti prietaiso. Visada laikykite jį vaikams neprieinamoje vietoje.
 - Nebandykite išrinkti prietaiso. Jei gu reikalingas remontas, kreipkitės i kvalifikuotus specialistus.
 - Neleiskite, kad i prietaisą patektų vandens. Atkreipkite daugiau dėmesio, jei prietaisą reikia naudoti su vandeniu / vandens maišytuvu.
 - Nenaudokite ten, kur vaikai gali lengvai pasiekti įrenginį, ir neleiskite vaikams patiems naudoti prietaiso.